

Beeline Jupiter 5304-SU



Как настроить пульт на работу с ТВ-приставкой

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
- 2 Введите 4-х значный цифровой код ТВ-приставки из соответствующей таблицы.
- 3 Нажмите кнопку «STB».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет зеленым 1 раз длительно.

Как настроить пульт на работу с телевизором

- 1 Нажмите и держите кнопку «TV» до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
- 2 Введите 4-х значный цифровой код телевизора из таблицы на следующей странице.
- 3 Нажмите кнопку «TV».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет красным 1 раз длительно.

Как сбросить настройки пульта ДУ

- В случае если что-то пошло не так, вернуться к настройкам по умолчанию:**
- 1 Нажмите и держите кнопки «STB» и «TV» в течении 5 секунд.
 - 2 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 4 раза коротко.

Как переключить пульт на управление ТВ-приставкой

- Для переключения пульта на приставку**
- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
 - 2 Нажмите 4 раза кнопку «0».
 - 3 Нажмите кнопку «STB».
 - 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Как переключить пульт на управление телевизором

- Для переключения пульта на телевизор**
- 1 Нажмите и держите кнопку «TV» до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
 - 2 Нажмите 4 раза кнопку «0».
 - 3 Нажмите кнопку «TV».
 - 4 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко.

Руководство пользователя

ВОЗМОЖНОСТИ ПДУ
Ваш новый ИК-пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой универсальное устройство, способное заменить два ПДУ. Например, с помощью этого ПДУ можно управлять абонентской приставкой и телевизором.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПДУ
Изначально ПДУ настроен на управление ТВ-приставками, соответствующими коду 6666, и телевизорами Samsung. На эти же настройки переключается пульт при сбросе настроек. Чтобы использовать пульт для управления ТВ-приставкой и телевизором, его необходимо настроить.
ПДУ оборудован индикатором. При излучении ИК-сигналов, управляющих ТВ-приставкой, индикатор мигает зеленым цветом. При излучении ИК-сигналов, управляющих телевизором, индикатор мигает красным цветом.

Примечание. Для возможности управления устройствами пульт и управляемое устройство должны находиться в зоне прямой видимости.

Начальные настройки

Перед началом настройки пульта дистанционного управления убедитесь, что все устройства включены.

- 1 Откройте крышку батарейного отсека.
- 2 Установите батарейки, соблюдая правильную полярность.
- 3 Закройте крышку батарейного отсека.

Кратковременный режим ТВ

Специальный режим пульта ДУ для однократного нажатия кнопки в режиме ТВ и автоматического возврата в режим управления ТВ-приставкой:

- 1 Нажмите кнопку «TV».
- 2 Следующее нажатие кнопки пульт ДУ отработает в режиме управления телевизором.
- 3 Пульт ДУ автоматически возвращается в режим управления ТВ-приставкой.

Управление громкостью телевизора

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
- 2 Нажмите кнопку «VOL+».
- 3 Нажмите кнопку «STB».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Управление громкостью ТВ-приставки

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
- 2 Нажмите кнопку «VOL-».
- 3 Нажмите кнопку «STB».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Коды для выбора ТВ-приставки

Список поддерживаемых ТВ-приставок и коды настройки на них

Модель ТВ-приставки	Код
Cisco CIS2001	1101
Cisco CIS430	1102
Cisco ISB2001	1111
Cisco ISB2200	1111
Cisco ISB2230	1111
Cisco ISB7031	1111
Pace IPH8005	2201
Motorola VIP1200E	2201
Motorola VIP1216E	2201
Motorola VIP1002P	2222
Motorola VIP2262E	2222
Arris VIP2262E V2	2222
Tatung STB2530	3333
Tatung STB3012	3333
Tatung STB3210 *	3333
Tatung STB3210 *	6666
Tatung STB3310	6666
Jupiter-S5-PM	7777
Jupiter-T5-PM	7777
Mars-C5-PM	7777

* – Есть две модификации отмеченной ТВ-приставки, отличие заключается только в другом коде настройки пульта ДУ. Если с первым кодом пульт ДУ работает не верно, то попробуйте второй код.

Особенности работы Пульты ДУ

ТВ-приставка без встроенного жесткого диска, которые не работают в связке с приставками с жестким диском (услуга «Мультирум»), не поддерживают работу кнопки Быстрый переход в раздел меню «Запись» и кнопки управления записью и воспроизведением, о чем будет сообщать соответствующая нотификация на экране ТВ при нажатии этих кнопок.

Некоторые модели приставок имеют ограниченную поддержку функционала, таким образом при нажатии на определенные кнопки ПДУ приставки будут выполнять действия, отличающиеся от назначения кнопок. Все ограничения указаны в таблице в конце инструкции.

Устранение неполадок

Если при нажатии клавиш ПДУ ничего не происходит или выполняется действие, не соответствующее нажатой кнопке, выполните следующие действия перед обращением в службу поддержки.

ПРОВЕРЬТЕ БАТАРЕЙКИ
- Правильно ли установлены батарейки?
- Проверьте, не протекли ли батарейки.
- Установите новые щелочные батарейки.

ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО
- Подключено ли устройство к сети питания?
- Включено ли устройство?

ПРОВЕРЬТЕ СПИСОК КОДОВ
Указана ли марка устройства в списке кодов?
Если да, и для устройства указано несколько кодов, попробуйте использовать следующий код.
Если нет, или все коды перепробованы, следует использовать оригинальный пульт от устройства.

ТАБЛИЦЫ КОДОВ

Коды для режима TV

A.R.Systems	1002, 1031
Accent	1000, 1002, 1031
Accusound	1066
Acer.	1087
Acoustic Solutions	1122, 1097, 1138, 1071
Adcom	1042
ADL	1076
Admiral	1004, 1013
Advent	1110
AEA	c
АEG	1037, 1102, 1071, 1085, 1073
Afrtron	1069
Aqashi	1013
Aiko	1000, 1002, 1031, 1018, 1123, 1001, 1067, 1013
Aim	1002, 1019, 1031, 1059, 1010, 1051, 1049, 1044, 1037, 1027
Airis	1098, 1135, 1150
Aiwa	1050, 1141, 1094
Akai	1086, 1010, 1018, 1002, 1001, 1000, 1059, 1056, 1053, 1051, 1049, 1054, 1031, 1030, 1023, 1013, 1008, 1037, 1071, 1022, 1064, 1078, 1083, 1138
Akashi	1066, 1000
Alkha	1002, 1031
Akira	1059, 1002
Akito	1002, 1031
Akura	1002, 1125, 1031, 1047, 1122, 1114, 1129, 1019, 1105, 1000, 1013, 1053, 1143, 1144, 1088, 1154
Alba	1002, 1071, 1031, 1053, 1000, 1018, 1047, 1026, 1020, 1150, 1138
Alkos	1001
Allstar	1002, 1031
Amitech	1136
Amstrad	1000, 1013, 1018, 1002, 1031, 1019, 1071, 1085, 1143
Anam	1002, 1031, 1000, 1045
Anam	1002, 1045, 1031
National	
Anderson	1073, 1105
Anglo	1000, 1013
Anitech	1000, 1013, 1002, 1031
Ansonic	1002, 1031, 1000, 1047, 1015
AOC	1042, 1106, 1157, 1163
Apollo	1022
Arc en Ciel	1006
Arçelik	1053
Ardem	1053, 1025, 1043, 1002, 1031
Arena	1002
Aristona	1031, 1002
Art Mito	1105
Asberg	1002, 1031
Asora	1000
Astra	1002, 1031
Asuka	1013
ATD	1049
Atec	1109
Atlantic	1002, 1031
Atori	1000
Аudiosonic	1000, 1002, 1065, 1031, 1083, 1123, 1006, 1053, 1150, 1054, 1013, 1025, 1144
Audioton	1025, 1013
Audioworld	1049
AWA	1000, 1019, 1002, 1031, 1037, 1005, 1013, 1008, 1049, 1123
Axxen t	1000
Axxon	1053
B&D	1076
Baier	1085
Baird	1006, 1017, 1010, 1037
Bang & Olufsen	1033
Base	1062
Basic Line	1002, 1047, 1031, 1000, 1071
Bauer	1000, 1049, 1051, 1013
Baur	1000, 1009, 1029, 1002, 1031, 1094
BBK	1097, 1114
Beaumark	1008
Beko	1053, 1025, 1001, 1054, 1002, 1031, 1158, 1083, 1037, 1063, 1117
Belson	1148
Bennett	1031., 1002
BenQ	1103
Bensten	1086
Beon	1002, 1031
Berthen	1047, 1031
Bestar	1002, 1031
Bestwell	1086
Black Diamond	1040, 1065, 1071, 1031, 1059, 1073, 1035
Black Strip	1001
Blaupunkt	1009, 1007, 1223
Blue Media	1109
Blue Sky	1002, 1085, 1071, 1126, 1053, 1026, 1047, 1054, 1042, 1117, 1140, 1031, 1063, 1088, 1141
Boman	1085
Boots	1000
Bork	1088
BPL	1002, 1031
Brandt	1042, 1006, 1014, 1016, 1017, 1032
Brandt	1014, 1016
Electronique	
Brimax	1126
Brinkmann	1002, 1031, 1047, 1025
Briovnega	1002, 1031
Brother	1013
Bruns	1025
Bush	1071, 1086, 1040, 1159, 1053, 1002, 1047, 1117, 1000, 1018, 1013, 1026, 1010, 1102, 1049, 1031, 1122, 1078, 1143, 1141, 1124, 1035, 1125, 1083, 1152, 1150, 1163, 1144
Cameron	1097, 1031
Camper	1002, 1031, 1025
Capsonic	1013
Carad	1039, 1002, 1031, 1047, 1071
Carena	1002, 1031
Carrefour	1002, 1031
Carver	1007
Cascade	1000, 1002, 1031

Flint	1002, 1031, 1039, 1013
Formenti	1002, 1031, 1025
Fortress	1004
Fraba	1002, 1031
Friac	1000, 1002, 1031, 1027, 1039
Frontech	1013, 1000
Fuchsware	1062
Fujicom	1126
Fujitsu	1000, 1002, 1031
Fujitsu	1000
General	1000
Fujitsu	1121, 1081, 1078, 1073, 1063,
Siemens	1132, 1090, 1071, 1066, 1107, 1047, 1013, 1019, 1094, 1053
City	1000
Clarivox	1002, 1031
Clatronc	1002, 1018, 1053, 1013, 1031, 1000, 1037, 1085, 1073
Clayton	1071
Cobolt	1069
Concorde	1000
Condor	1002, 1031, 1000, 1013
Conia	1125, 1060, 1114, 1065, 1097, 1148
Conrac	1063
Conrad	1002, 1031
Contec	1000, 1013, 1002, 1031
Continental	1006, 1014, 1026
Edison	1000
Gosmel	1000, 1002, 1031
CFTEC	1042, 1088
Crosley	1003
Crown	1000, 1052, 1025, 1002, 1031, 1026, 1053, 1027, 1054, 1010, 1046, 1071, 1117, 1047
Curtis Mathes	1004
CWR-Tech	1085
Cyberpix	1122
Cytronix	1081
D.Boss	1002
Daewoo	1044, 1136, 1027, 1140, 1002, 1031, 1000, 1072, 1067, 1049, 1053, 1051, 1149
Dansai	1002, 1031, 1013, 1001, 1000, 1010
Dansette	1019
Dantax	1025, 1117, 1141, 1053, 1037, 1071, 1054
Datsura	1010
Dawa	1000, 1002, 1031
Dyatek	1049, 1051, 1013
Daytron	1000, 1002, 1031
de Graaf	1010, 1030
DEC	1066, 1069, 1086, 1070
Decca	1002, 1031, 1072
Deltron	1002, 1031
Denko	1013
Denver	1002, 1085, 1031, 1037, 1035, 1150, 1126
Desmet	1002, 1031, 1000
DGM	1154
Diamant	1002, 1031
Diamond	1013, 1049, 1000, 1018, 1066, 1065, 1070, 1123, 1051
DiBoss	1002, 1031
Digatron	1002, 1031
Digihome	1122
Digiline	1002, 1031, 1047
DigiLogic	1002, 1031
Digital Device	1109
Digitek	1126
Digitex	1065
Digitor	1002, 1031, 1068
DigiX	1067
DIK	1002, 1031
Dixi	1000, 1002, 1031
DL	1069, 1062, 1002, 1035, 1088, 1086
DMTECH	1145
Domeos	1047, 1002, 1071
DSE	1068, 1102, 1065, 1049, 1124
DTS	1000
Dual	1017, 1002, 1031, 1072, 1071, 1148, 1085, 1073
Durabrand	1002, 1031, 1117, 1071
Dux	1002, 1031
D-Vision	1002, 1143, 1031
DVX	1069
Dynatron	1002, 1031
e-max	1085, 1037, 1098
Easy Living	1078, 1126, 1110, 1076, 1083, 1146, 1102, 1121
Ecco	1061, 1051, 1049
Edison	1026
Minerva	1057, 1105, 1071, 1093, 1159, 1122, 1044, 1022, 1017, 1163, 1073, 1027, 1023, 1002, 1031, 1006, 1030, 1008, 1072
Elbe	1039, 1015, 1002, 1031
Electrion	1105
Elekta	1000, 1002, 1031, 1013
Eifunk	1075, 1071
ELG	1002, 1031
Elin	1002, 1031, 1030, 1000
Elit	1224
Elite	1002, 1031
Elonex	1131
Elta	1000, 1013
Emerson	1053, 1008, 1002, 1031, 1018, 1140, 1025, 1047
e-motion	1126
Enzer	1059, 1061, 1066
Erison	1124
Erres	1002, 1031
ESC	1002, 1031
Etron	1002, 1031, 1065, 1000
Eurofeel	1013
EuroLine	1002, 1150
Eurotran	1013, 1002, 1031
Europa	1002, 1031
Erophon	1002, 1031
Evesham	1078, 1122, 1109, 1100
Excel	1002, 1031
Excello	1071
Exquisit	1002, 1031
Fagor	1002, 1031
Family Life	1002, 1031
Fenner	1000
Ferguson	1042, 1014, 1016, 1006, 1032, 1002, 1031, 1001, 1017, 1046, 1005, 1030, 1020, 1071, 1141, 1152, 1142

Gorenje	1105, 1122
GP	1059
Gradiente	1046, 1007, 1002, 1031
Graetz	1053, 1018, 1002, 1031, 1073
Granada	1002, 1031, 1012, 1005, 1010, 1022, 1016, 1032, 1011, 1017, 1030
Grandin	1002, 1117, 1031, 1000, 1039, 1053, 1054, 1047, 1071, 1087
Grundig	1009, 1028, 1077, 1154, 1159, 1071, 1026, 1002, 1020, 1051, 1031, 1035, 1000, 1141, 1083, 1008, 1017, 1122, 1152, 1078, 1158, 1085, 1164

Grunkel	1073
GVA	1086
H&B	1063, 1145
Haaz	1051
Haier	1049, 1013
Halifax	1013
Lumatron	1002, 1031, 1013
Hanns.G	1110
Hannspree	1110, 1131, 1163
Hanseatic	1002, 1031, 1027, 1015, 1044, 1000, 1053, 1063, 1025, 1042, 1145
Hantarex	1000, 1002, 1031
Hantor	1002, 1031
Harwa	1061
Harwood	1000, 1019, 1002, 1031, 1026
Hauppauge	1002, 1031
HCM	1000, 1019, 1002, 1031, 1013
Hedzon	1031, 1002
Hema	1000
Marantz	1002, 1031, 1019
Mark	1002, 1031, 1000, 1053, 1054
Marks and Spencer	1129
Mascom	1102, 1031, 1002
Master's	1027, 1002
Masuda	1018, 1000, 1013, 1002, 1031
Matsui	1002, 1073, 1031, 1026, 1020, 1147, 1000, 1018, 1001, 1010, 1009, 1016, 1053, 1071, 1141, 1121, 1067, 1122

Matsushita	1045
Matsuyama	1035
Maxam	1013
Maxdorf	1061, 1049, 1051, 1013
Maxim	1143, 1102
MCE	1000
Medior	1002, 1031
Medion	1053, 1063, 1002, 1047, 1031, 1029, 1072, 1049, 1071, 1078, 1067, 1141, 1102, 1145, 1122
MegaDrive	1078
Megas	1039
Megatron	1008
MEI	1071, 1002, 1031
Meletronic	1002, 1029, 1006, 1017, 1000, 1023, 1014, 1031, 1044, 1009, 1053, 1117
Memorex	1000, 1008, 1045
Memory	1144
Memphis	1000
Mercury	1002, 1000, 1049, 1013, 1031, 1051
Merritt	1030
Metz	1099, 1058, 1021, 1073, 1009, 1002, 1031, 1035, 1047, 1071
MGA	1008, 1002, 1031
Micromaxx	1002, 1031, 1047, 1071, 1063, 1085, 1145, 1053
Microspot	1111
Microstar	1063
MicroTEK	1065, 1049, 1066, 1051, 1013
Mikomi	1073, 1057, 1105
Minato	1002, 1031.
Minerva	1078, 1026, 1009, 1005
Ministry of Sound	1122
Minoka	1019, 1002, 1031
Mirai	1121, 1137, 1116
Mitsai	1102
Mitsubishi	1005, 1004, 1029, 1002, 0278, 1031, 1010, 1071
Mivar	1015, 1038
Monaco	1000
Moree	1002
Morgan's	1002, 1031
Motorola	1004

ITV	1002, 1013, 1031
JDV	1143
JEC	1001
JGC	1126
JMB	1002, 1027, 1044, 1031, 1020
JNC	1100, 1070
Jocel	1052
JTV	1066
jubilee	1031
JVC	1046, 1133, 1037, 1118, 1018, 1014, 1004, 1045
Kaisul	1002, 1031, 1000
Kambrook	1013
Karcher	1002, 1031, 1039, 1013, 1053, 1102, 1037, 1143, 1158, 1083
Kathrein	1031, 1002, 1067
Kawa	1018
Kendo	1039, 1002, 1031, 1029, 1105, 1071, 1025, 1073, 1072
Kemnex	1071
Keymat	1086
Kingsbrook	1071
Klton	1031, 1002, 1047
Kneissel	1002, 1039, 1027, 1031, 1015
Kobra	1081
Kolster	1002, 1031
Konichi	1000
Konka	1002, 1031, 1018, 1053, 1035, 1060, 1037
Kontakt	1026
Kontech	1225
Korpel	1002, 1031
Kosmos	1002, 1031
Kotron	1019, 1013
Koyoda	1000
Kericom	1109, 1128, 1081, 1076, 1067, 1063
G-Hanz	1123, 1088
Giant	1000
Gold	1135, 1129
Goldfunk	1047
GoldStar	1002, 1000, 1008, 1031, 1006, 1037, 1053, 1054

Gooding	1026
Goodmans	1044, 1054, 1078, 1071, 1002, 1027, 1031, 1053, 1047, 1140, 1013, 1000, 1026, 1018, 1017, 1001, 1023, 1032, 1016, 1067, 1083, 1035, 1114, 1122, 1125, 1124, 1117, 1152, 1159, 1144
Legend	1000
Lenco	1000, 1002, 1031, 1035, 1071, 1144
Lenoir	1000
Lentec	1098
Lewis Austria	1002, 1031
Leyco	1013, 1002, 1031

LG	1091, 1161, 1008, 1120, 1002, 1082, 1000, 1031, 1053, 1037, 1006, 1049, 1054, 1128, 1123, 1153, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198
Liesenkötter	1002, 1031
Lifetec	1002, 1047, 1071, 1072, 1145, 1000, 1029, 1031, 1053, 1013, 1078

Lloyd's	1000
Lodos	1071
Loewe	1029, 1043, 1139, 1031, 1015
Logik	1049, 1138, 1061, 1000, 1013, 1018, 1067, 1076, 1071, 1125, 1114
Logix	104