



Билайн®

Руководство  
пользователя  
Wi-Fi роутер «Билайн»

Smart Box PRO



## Содержание

Введение	4
Настройка роутера	5
ШАГ 1. Подключение ро	5
ШАГ 2. Соединение с роут	5
ШАГ 3. Настройка Инте	6
ШАГ 4. Сохранение настроек	7
Часто задаваемые вопросы	8
Важная информация	10
Рекомендации по безопасному использованию	11
Технические характеристики	12
Информация о сертификации:	
Wi-Fi роутер «Билайн» Smart Box PRO соответствует требованиям нормативных документов:	

## Введение

Содержимое упаковки:

- Wi-Fi роутер SmartBox PRO
- Краткое руководство по установке
- Соединительный кабель (патч-корд)
- Внешний блок питания 12В – 1,5А.
- Гарантийный талон

Системные требования:

- Веб-браузер: Internet Explorer (7.0 или более новая версия)
- Компьютер с сетевой платой или Wi-Fi адаптером
- Подключение к Домашнему Интернету «Билайн»  
Продукт произведен по заказу ПАО «ВымпелКом» компанией SerComm Corporation. Сделано в Китае.


Декларация соответствия (EAC) TC № RU Д-TW.AГ73.B.23625 действительна с 17.11.2014 по 16.11.2019 включительно.  
Адрес: 8F,No.3-1,YuanQu St. NanKang Dis. 115-03 .Taipei. Taiwan.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

## 2

### Настройка роутера ШАГ 1. Подключение роутера.

Подключите роутер в сеть электропитания и проверьте, включена ли кнопка On на задней панели роутера. Вставьте кабель Домашнего Интернета, который заведен в вашу квартиру, в WAN-порт роутера (желтого цвета). Через 1-2 минуты можно приступить к настройке роутера.



(где X – уникальные символы для каждого роутера). Пароль для подключения вы сможете найти на наклейке, которая, расположена на нижней части роутера:

3

## ШАГ 2. Соединение с роутером.


Для настройки роутера необходимо к нему подключиться.

Подключиться можно двумя способами:

1. С помощью Ethernet-кабеля.


Для этого, соедините компьютер и роутер Ethernet-кабелем (входит в комплект), подключив его одним концом к любому из LAN-портов роутера, а другим концом - к сетевой карте

компьютера.



2.  
По  
Wi-  
Fi.

После включения роутер будет раздавать Wi-Fi сети:




Beeline\_2G\_XXXXXX

Beeline\_5G\_XXXXXX

Подключитесь к беспроводной Wi-Fi сети с помощью любого устройства с браузером. Ethernet-кабель в этом случае вставлять в LAN-порт роутера не нужно.

## ШАГ 3. Настройка Интернета.


Откройте браузер, например, Internet Explorer, в адресной строке введите 192.168.1.1 и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре.



Откроется веб-интерфейс роутера, с помощью которого вы сможете управлять всеми функциями роутера. Для доступа

в интерфейс роутера введите: **Имя пользователя: admin**  
**Пароль: admin**

и нажмите «Продолжить».



**Начни  
сначала**

Введите **«Имя пользователя»** и **«Пароль»** для доступа к интерфейсу управления роутером.  
Вы сможете найти их на наклейке, расположенной на роутере.

**Имя пользователя**

**Пароль**

**Продолжить**

Далее нажмите кнопку «Быстрая настройка»:



**Сложное стало  
простым**

Начните знакомство со Smart Box с раздела **Быстрая настройка**, узнайте о подключенных устройствах на **Карте сети**, поделитесь фото и видео в **USB-функциях**, изучите все возможности в **Расширенных настройках** и узнайте чуть больше **Об этом роутере**.

**Быстрая настройка** **Карта сети** **USB-функции**

**Расширенные настройки** **Об этом роутере**

В открывшемся окне собраны все необходимые настройки для работы с роутером.

## Настрой

легко



### Домашний Интернет

Логин

Пароль

Статус **Кабель не подключен**



### Wi-Fi-сеть роутера

Имя сети 2ГГц

Пароль

Имя сети 5ГГц

Пароль



### Гостевая Wi-Fi-сеть [Включить](#)

Имя сети

Пароль



### «Билайн» ТВ

Выберите LAN-порт, к которому хотите подключить ТВ-приставку.

LAN4  LAN3  LAN2  LAN1

Назад

Сохранить

Кликните на значок вопроса для

помощи.

Домашний Интернет.

Логин и пароль от Домашнего Интернета (от Личного кабинета).

Логин обычно выглядит так: 089XXXXXXX Логин вы можете найти в вашем договоре, который передавал монтажник при подключении. Если при подключении вы изменяли логин, то можете использовать тот, на который вы поменяли.

Wi-Fi сеть роутера. Придумайте новое название вашей Wi-Fi сети и пароль. **ВНИМАНИЕ!** Если вы настраиваете роутер через Wi-Fi, обязательно подключитесь к новой Wi-Fi сети после того, как нажмёте кнопку «Сохранить».

Гостевая Wi-Fi сеть. Чтобы её активировать, нажмите ссылку [Включить](#).

Придумайте название и пароль. Пароль можно сделать простым или оставить поле пустым (без пароля). Скорость в данной

сети 1Мбит/с. «Билайн» ТВ.

Если у вас есть ТВ-приставка «Билайн», вы можете подключить её напрямую через роутер (без свитча). Для этого соедините приставку с любым из LAN-портов роутера и выберете номер порта в данном пункте

## ШАГ 4. Сохранение настроек и работа в Интернете.

Нажмите кнопку «Сохранить». Подождите, пока роутер сохраняет настройки и подключается к сети Интернет, обычно это занимает 1-2 минуты.

Как только роутер подключится к сети Интернет, индикатор в виде кольца, расположенный на верхней панели роутера, перестанет моргать.

### ВНИМАНИЕ!

Если вы подключались к роутеру по Wi-Fi для настройки, вам необходимо подключиться к Wi-Fi сети заново. Для этого:

1. Зайдите в раздел "Беспроводные сети" (или Wi-Fi сети) вашего компьютера (ноутбука, планшета или смартфона).
2. Отключитесь от

сети "Beeline\_2G...", обновите список сетей 3. Подключитесь заново к той сети, которую вы придумали (либо к сети "Beeline\_2G... если вы не изменяли название).

Поздравляем! Ваш роутер готов к работе в сети «Билайн». Желаем приятного серфинга!

**Совет:** если вы меняете пароль от Личного кабинета Домашнего Интернета "Билайн", не забудьте поменять его и в настройках роутера!

7

## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос: Где я могу произвести более тонкую настройку?** Ответ: Более тонкую настройку вы можете произвести, нажав кнопку «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Мы не рекомендуем производить подобную настройку без особой необходимости.

**Вопрос: Какую максимальную скорость соединения с Интернетом может обеспечить данный роутер по Wi-Fi?**

Ответ: Скорость доступа в Интернет зависит от вашего Тарифного плана и от качества покрытия Wi-Fi в вашей квартире. Максимальные скорости, которые поддерживает Wi-Fi роутер это 300 Мбит/сек. на стандарте 802.11n, и 867 Мбит/сек. на стандарте 802.11ac.

**Вопрос: У меня есть приставка для просмотра цифрового телевидения «Билайн» ТВ. Могу ли я подключить ее к роутеру и смотреть ТВ?**

Ответ: Да, вы можете подключить вашу приставку к любому свободному LAN-порту роутера. В разделе «Быстрая настройка» на веб-интерфейсе роутера необходимо указать номер выбранного порта.


**Вопрос: На роутере есть USB-порты, зачем они нужны?** Ответ: Вы можете подключить флешку и организовать общий доступ к файлам, находящимся на ней, для всех пользователей локальной сети роутера как по проводу, так и по Wi-Fi. Доступны следующие функции: Samba, FTP-сервер, Медиасервер.

**Вопрос: Как сменить пароль для доступа к роутеру?**

Ответ: Перейдите в меню «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Выберите пункт меню «Другие». В левом боковом меню выберите «Смена пароля». Введите новый пароль, затем повторите его еще раз в поле «Подтверждение пароля». Нажмите кнопку «Сохранить». Затем нажмите «Применить» (в правом верхнем углу экрана), после чего изменения вступят




в силу.



## Вопрос: Как сбросить настройки роутера?

**Ответ:** Для сброса настроек необходимо на 10 секунд нажать кнопку Reset, которая расположена на нижней части роутера. После сброса настроек необходимо настроить роутер заново.



9

## Важная информация

Прилагаемая документация  
Перед первым включением роутера,  
пожалуйста, внимательно

ознакомьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее на будущее. Мы совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому могут быть внесены изменения и улучшения, не описанные в прилагаемой документации. Компания «Билайн» не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть данного документа, кроме главы «Гарантийное обслуживание», не может рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы изделия равен 2 (два) годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

## Информация об утилизации изделия

Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы изделия обратитесь в местную администрацию за информацией о правилах утилизации электронных отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и окружающей среды.

## Рекомендации по безопасному использованию

1. Wi-Fi роутер «Билайн» предназначен для эксплуатации в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении в стороне от мощных источников тепла. Не устанавливайте его на улице и в местах с повышенной влажностью.
2. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки изделия. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Перед включением убедитесь, что электрическая розетка исправна и напряжение в сети соответствует указанному на этикетке адаптера питания. Отключайте адаптер питания от электрической розетки при длительных перерывах в эксплуатации.
3. В процессе работы устройство нагревается, поэтому:

- не устанавливайте роутер в местах с температурой воздуха, превышающей 40 °С, в закрытых шкафах и полостях, а также на другие изделия или предметы, которые могут нагреваться;

немедленно отключите устройство и тщательно просушите перед повторным включением.

10

## Технические характеристики

Название: Wi-Fi роутер «Билайн» SmartBox PRO

- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g/n до 300 Мбит/с
- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11ac до 867 Мбит/с
- 5 портов RJ-45 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX
- Dualband Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- 2 USB (2.0)
- Внутренние антенны
- Аппаратная поддержка «Билайн» ТВ

Физические параметры:

- Размеры (ДхШхВ): 180 x 37 x 189 мм без учета подставки
- Масса: 486 г (без адаптера питания и подставки)

Условия эксплуатации:

- Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С
- Относительная влажность: от 5 до 90 % без конденсации

- не накрывайте устройство и не ставьте на него никаких предметов;
  - следите за тем, чтобы ничто не загоразивало вентиляционные отверстия в корпусе.
4. Никогда не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно обслуживать роутер и его адаптер питания.
  5. Протирайте корпус и адаптер питания влажной тканью, смоченной в мягком моющем средстве. Всегда выключайте роутер перед тем, как приступить к его чистке.
  6. Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса роутера и его адаптера питания. Если это произошло,

11

- Напряжение электропитания: переменное 100–230 В +/- 10%, 50-60 Гц
- Наличие доступа к сети Домашнего Интернета «Билайн»

Продукт произведен по заказу ПАО «ВымпелКом» компанией SerComm Co., Ltd. Сделано в Китае.

Круглосуточная техническая поддержка

☎ 8 800 700-8000 (звонок по России бесплатный)

[help.internet.beeline.ru](http://help.internet.beeline.ru)