

D-Link DI-804HV

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум D-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идущий из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идущий из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Настройка роутера


Шаг 2

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.0.1** и нажмите **Enter**



Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в поле **имя пользователя: admin**, поле пароля оставьте пустым.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Данным роутером не поддерживается.

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

Для просмотра телепередач IPTV необходимо зайти в меню **Wan**, выбрать **IGMP Enabled**, после чего нажать **Apply**, для применения настроек




Если у вас нет этого пункта - скачайте с <http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/> и запустите прошивку, проведите обновление программной части роутера

L2TP	
	<input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP
IP Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Gateway	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Primary DNS Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Secondary DNS Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Server IP/Name	<input type="text"/>
L2TP Account	<input type="text"/>
L2TP Password	<input type="text"/>
L2TP Retype Password	<input type="text"/>
Maximum Idle Time	<input type="text" value="5 minutes"/>
MTU	<input type="text" value="1460"/>
Connect mode select	<input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connec
Auto-backup	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
IGMP	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;




Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page has a light beige background. At the top left is the Beeline logo and the text 'Билайн'. At the top right is a link: 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета'. The main heading is 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this is a section 'Что это значит:' with two bullet points: 'Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;' and 'Соединение стало более стабильным.'. Below that is a section 'Как подключиться:' with two bullet points: 'Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;' and 'Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.'. At the bottom, there is a login form with two input fields: 'Логин' and 'Пароль'. The 'Логин' field has a placeholder text: 'Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв'. Below the 'Логин' field is a checkbox labeled 'Запомнить логин'. Below the 'Пароль' field is a yellow button labeled 'Войти'. At the very bottom, there is a link: 'Забыли логин или пароль?'.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru