

# D-Link DIR-645

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.




[Линия поддержки](#)  
[Сервис-центры](#)  
[Форум D-Link](#)  
[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Настройка роутера

### Шаг 2


Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.0.1** и нажмите **Enter**



### Шаг 3

Появится окно с предложением ввести логин и пароль для доступа на роутер. В поле **User Name** введите **admin**, поле **Password** оставьте пустым. Нажмите кнопку **Log In**.


На некоторых прошивках также может быть **CAPTCHA** - рисунок с цифрами и буквами, которые необходимо вписать в соответствующее поле.

A screenshot of a router login page. At the top, there is an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, the text "Log in to the router:" is displayed. There are two input fields: "User Name" with a dropdown menu showing "Admin" and a small downward arrow, and "Password" with an empty text box. To the right of the password field is a "Log In" button.

## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Перейдите в раздел **Setup**, выберите пункт **Wireless Settings**, нажмите кнопку **Manual Wireless Connection Setup**.



The screenshot shows the router's configuration page. The top navigation bar includes 'SETUP', 'ADVANCED', 'TOOLS', and 'STATUS'. The left sidebar has 'INTERNET', 'WIRELESS SETTINGS', and 'NETWORK SETTINGS'. The main content area is titled 'WIRELESS SETTINGS' and contains the following text:

**WIRELESS SETTINGS**

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

**MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP**

If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual configuration of the wireless network will destroy the existing wireless network. If you would like to configure the wireless settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Wireless Network Setup button below.

[Manual Wireless Connection Setup](#)

В разделе **Wi-Fi Protected Setup** (если таковой есть) уберите галочку напротив строки **Enable**.

Перейдите в раздел **Wireless Network Settings**.



**WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :**

**Enable :**

**Current PIN :** 56494563

[Generate New PIN](#) [Reset PIN to Default](#)

**Wi-Fi Protected Status :** Disabled / Not Configured

[Reset to Unconfigured](#)

Поставьте галочку напротив пункта **Enable Wireless** и выберите из списка **Always**;  
**Wireless Network Name** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**802.11 Mode** - выберите из списка **Mixed**;

**Enable Auto Channel Scan** - поставьте галочку;

**Channel Width** - выберите из списка **Auto 20/40 MHz**;

**Transmission Rate** - оставьте значение по умолчанию;

**Visibility Status** - поставьте кружочек рядом со строкой **Visible**.

## WIRELESS NETWORK SETTINGS

Enable Wireless :  Always

Wireless Network Name :  (Also called the SSID)

802.11 Mode :

Enable Auto Channel Scan :

Wireless Channel :

Transmission Rate :  (Mbit/s)

Channel Width :

Visibility Status :  Visible  Invisible

Перейдите в раздел **Wireless Security Mode**

**Security Mode** - выберите **WPA Personal**.

Перейдите в раздел **WPA**.

**WPA Mode** - выберите **Auto (WPA or WPA2)**;

**Cipher Type** - **TKIP and AES**;

**Group Key Update Interval** - **3600**;

**Pre-Shared Key** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Save Settings**. Подождите пока роутер перезагрузится.

## WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode :

## WPA

WPA Mode :

Cipher Type :

Group Key Update Interval :  (seconds)

## PRE-SHARED KEY

Pre-Shared Key :


## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Перейдите в раздел **Advanced** и выберите пункт **Advanced Network**.  
Поставьте галочки напротив пунктов **Enable UPnP** и **Enable Multicast Streams**.

Нажмите кнопку **Save Settings**.

Подождите пока роутер перезагрузится. Теперь можно подключить приставку к роутеру и смотреть ТВ.




	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
VIRTUAL SERVER	<b>ADVANCED NETWORK</b>			
PORT FORWARDING	If you are not familiar with these Advanced Network settings, please read the help section before attempting to modify these settings.			
APPLICATION RULES	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
QOS ENGINE	<b>UPNP</b>			
NETWORK FILTER	Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.			
ACCESS CONTROL	Enable UPnP : <input checked="" type="checkbox"/>			
WEBSITE FILTER	<b>MULTICAST STREAMS</b>			
INBOUND FILTER	Enable Multicast Streams : <input checked="" type="checkbox"/>			
FIREWALL SETTINGS				
ROUTING				
ADVANCED WIRELESS				
ADVANCED NETWORK				
IPv6				

## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;





Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.



 **Билайн** [Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

## Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

**Что это значит:**

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

**Как подключиться:**

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)



[Перейти в личный кабинет  
Домашнего интернета](#)

**Поздравляем, вы в интернете!**



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)