

TP-Link TL-WR543G

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)
[Сервис-центры](#)
[Форум TP-Link](#)
[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2


Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



Шаг 3


Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

В меню выберите пункт **Wireless**. Там нужно выбрать раздел **Wireless Settings**



Вводите следующие значения:

SSID - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

Region – Russia;

Channel – Любой;

Mode – 54Mbps (802.11g).

This image is a close-up of the 'Wireless Settings' configuration page. It shows the following fields and options:

- SSID:** A text input field containing 'Oleg-41'.
- Region:** A dropdown menu with 'Russia' selected.
- Warning:** A text block stating 'Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.'
- Channel:** A dropdown menu with '10' selected.
- Mode:** A dropdown menu with '54Mbps (802.11g)' selected.
- Enable Wireless Router Radio:** A checked checkbox.
- Enable SSID Broadcast:** A checked checkbox.
- Enable Bridges:** An unchecked checkbox.

Поставьте флажок на пункте **Enable Wireless Security**

Security Type - WPA-PSK / WPA2-PSK;

Security Option – Automatic;

Encryption – Automatic;

PSK Password - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.



The screenshot shows a configuration page for wireless security. At the top, there is a checked checkbox labeled "Enable Wireless Security". Below it, the "Security Type" is set to "WPA-PSK/WPA2-PSK" in a dropdown menu. The "Security Option" is set to "Automatic" in another dropdown menu. The "Encryption" is also set to "Automatic" in a third dropdown menu. The "PSK Passphrase" field contains the text "12345678". Below this field, a note in parentheses states: "(The Passphrase is between 8 and 63 characters)". The "Key Update Period" is set to "86400" in a text input field, with a note in parentheses: "(in second, minimum is 30, 0 me)". At the bottom of the form is a "Save" button.

Шаг 5


Настройка «Билайн-ТВ»

Данным роутером не поддерживается.

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;





Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.



 **Билайн** Перейти в [Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

Что это значит:

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

Как подключиться:

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru