

# TP-Link TL-WR841ND

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)

[Сервис-центры](#)


[Форум TP-Link](#)

[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Шаг 2


### Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



## Шаг 3


Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.



## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

В меню выберите пункт **Wireless**. Там нужно выбрать раздел **Wireless Settings**



Вводите следующие значения:

**Wireless Network Name/SSID** - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

**Region** – *Russia*;

**Channel** – *Auto*;

**Mode** – *11bgn mixed*.

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

**SSID:**   
**Region:**   
**Warning:** Ensure you select a correct country to conform local  
 Incorrect settings may cause interference.

**Channel:**   
**Mode:**   
**Channel Width:**   
**Max Tx Rate:**

Enable Wireless Router Radio  
 Enable SSID Broadcast  
 Enable WDS

В меню выберите пункт **Wireless**. Там нужно выбрать раздел **Wireless Security**

The screenshot shows the TP-LINK router configuration interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Status, Quick Setup, QSS, Network, **Wireless** (highlighted), - Wireless Settings, - **Wireless Security** (highlighted), - Wireless MAC Filtering, - Wireless Advanced, - Wireless Statistics, DHCP, and Network Sharing. The main content area is titled "Wireless Security" and shows two radio button options: "Disable Security" and "WEP". Below these options, there are partially visible labels for "WEP Key For", "Key Sele", "Key:", and "Key:".

Выберите пункт **WPA/WPA2-personal**;  
**Version** – *WPA-PSK*;  
**Encryption** – *AES*;

**Password** - придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Save**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.



WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: WPA2-PSK

Encryption: AES

Wireless Password: tplinkpassword  
(You can enter ASCII characters)

Group Key Update Period: 0 Seconds  
(Keep it default if you are not sure)

## Шаг 5


### Настройка «Билайн-ТВ»

Данным роутером не поддерживается.

## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru>;



Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

## Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

### Что это значит:

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

### Как подключиться:

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

Войти

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)

## Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)