


Upvel

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)


[Сервис-центры](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2


Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Слева выберите раздел **Wi-Fi сеть**. Далее выберите пункт **Основные настройки**.

SSID - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;
Номер канала - выберите любую цифру.

Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, подождите пока роутер сохранит настройки.

The screenshot shows the web interface of a UPVEL Wi-Fi router. The left sidebar contains navigation options: Состояние, Настройки, IPv6, Wi-Fi сеть (selected), Wi-Fi сеть 5 GHz, Маршрутизация, Межсетевой экран, Сервис, and Доп. настройки. The main content area is titled 'Основные настройки Wi-Fi 2.4 GHz'. It includes a checkbox to 'Отключить интерфейс Wi-Fi', a 'Диапазон' dropdown set to '2.4 GHz (B+G+N)', a 'Режим работы' dropdown set to 'AP', and a 'Дополнительные SSID' button. The 'Тип сети' is set to 'Infrastructure'. The 'SSID' field contains 'Upvel' with a 'Добавить в профиль' button. The 'Ширина канала' is set to '40MHz', and the 'Дополнительный канал' is set to 'Выше'. The 'Номер канала' is set to '5'. The 'Трансляция SSID' and 'WMM' are both set to 'Вкл'. The 'Скорость передачи данных' is set to 'Auto'. There are input fields for 'Ограничение передачи' and 'Ограничение приема', both set to '0'. A 'Показать активных клиентов' button is present. At the bottom, there are checkboxes for 'Клонировать MAC-адрес' and 'Включить режим повторителя', and a 'Добавить в профиль' button. At the very bottom are 'Сохранить изменения' and 'Сбросить' buttons.

В разделе **Wi-Fi сеть** выберите пункт **Безопасность**.

И в этом разделе выставьте следующие значения:

Выберите SSID – Выберите имя вашей беспроводной сети;

Режим аутентификации – Частный (Pre-Shared Key);

Набор шифров WPA2 – AES;

Формат ключа (Pre-Shared Key) – придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).

Нажмите кнопку **Применить**, подождите пока роутер сохранит настройки.



Шаг 5


Настройка «Билайн-ТВ»

На данной прошивке настройка порта для IPTV-приставки не реализована.

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;



Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

Что это значит:

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

Как подключиться:

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXXX или текстовый из латинских букв

 Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru

