


Upvel

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)


[Сервис-центры](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идущий из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идущий из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2


Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin**.



Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Слева выберите раздел **Wireless**. Далее выберите пункт **Basic Settings**.

Wireless LAN Interface – *Enable*;

SSID - *придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться*;

Channel - *выберите любую цифру*;

Broadcast SSID – *Disabled*;

Security Authentication – *WPA/WPA2-PSK*;

Security Cipher Suite: - *TKIP/AES*;

Security Key - *придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).*

Нажмите кнопку **Apply Changes**, подождите пока роутер сохранит настройки.

The screenshot shows the configuration page for a Wi-Fi router. The interface has an orange header with the 'upvel LEVEL UP' logo and the title 'Wi-Fi роутер'. A left sidebar contains navigation buttons for 'System Status', 'Main', 'Wireless', 'Routing', 'Access', 'Management', 'Advanced Settings', and 'Setup Wizard'. The 'Wireless' section is expanded, showing sub-options like 'Basic Settings', 'Repeater Settings', etc. The main content area is titled 'Wireless Basic Settings' and includes a router icon and a descriptive paragraph. Below this is a configuration form with the following fields:

Wireless LAN Interface:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled	
Mode:	▼	
SSID:	Upvel	
Band:	2.4 GHz (B+G+N) ▼	
Rate:	▼	
Channel:	Channel Width:	20MHz ▼
	Control Sideband:	Upper ▼
	Channel Number:	▼
Broadcast SSID:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled	
WMM:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled	
Security:	Authentication:	WPA/WPA2-PSK ▼
	Cipher Suite:	<input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input checked="" type="radio"/> TKIP/AES
	Key:	Password

At the bottom right of the form are two buttons: 'Apply Changes' and 'Cancel'.

Шаг 5


Настройка «Билайн-ТВ»

На данной прошивке настройка порта для IPTV-приставки не реализована.

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;




Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

A screenshot of the Beeline login page for home internet. The page has a light beige background. At the top left is the Beeline logo and the text 'Билайн'. At the top right is a link: 'Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета'. The main heading is 'Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения'. Below this is a section 'Что это значит:' with two bullet points: 'Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;' and 'Соединение стало более стабильным.'. Below that is a section 'Как подключиться:' with two bullet points: 'Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;' and 'Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.'. At the bottom is a login form with two input fields: 'Логин' and 'Пароль'. The 'Логин' field has a placeholder text: 'Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв'. Below the 'Логин' field is a checkbox labeled 'Запомнить логин'. Below the 'Пароль' field is a yellow button labeled 'Войти'. At the very bottom is a link: 'Забыли логин или пароль?'.

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru