

# Zyxel Keenetic

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.




[Линия поддержки](#)  
[Сервис-центры](#)  
[Форум Zyxel](#)  
[Официальные прошивки](#)

## Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




## Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

## Настройка роутера


### Шаг 2

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** и нажмите **Enter**



### Шаг 3

Роутер запросит пароль для входа на web-интерфейс. В поле логин ввести: **admin**, в поле пароль ввести: **1234**. Если роутер не был ранее настроен он может предложить установить новый пароль для доступа на интерфейс.



## Шаг 4

### Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Нажмите на значок **Уровень сигнала** в нижней панели индикаторов



Заполните поля как указано ниже:

**Включить точку доступа** – поставьте галочку;

**Имя сети** – придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться  
Рекомендация: добавьте к имени «2.4 G»;

**Защита сети** – WPA2-PSK;

**Ключ сети** – придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин);

**Страна** – Russian Federation;

**Стандарт** – 802.11bgn;

**Мощность сигнала** – 100%;

**Включить WMM** – поставьте галочку.

Нажмите **Применить**

Точка доступа 2.4 ГГц | Точка доступа 5 ГГц | Гостевая сеть | Список доступа 2.4 ГГц | Список доступа 5 ГГц

### Точка доступа 2.4 ГГц

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID):

Скрывать SSID:

Защита сети:

Ключ сети:

Страна:

Стандарт:

Канал:

Ширина канала:

Мощность сигнала:

Включить WMM:

### Быстрая настройка Wi-Fi (WPS)

Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет автоматически настроить защищенное соединение между интернет-центром и беспроводным устройством, совместимым с данной технологией.

Включить WPS:

Настройка для сети диапазона 5 ГГц делается аналогично

*Примечание: не все модели поддерживают диапазон Wi-Fi сети 5 ГГц, поэтому этот пункт может отсутствовать.*

Точка доступа 2.4 ГГц    **Точка доступа 5 ГГц**    Гостевая сеть    Список доступа 2.4 ГГц    Список доступа 5 ГГц

### Точка доступа 5 ГГц

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID):

Скрывать SSID:

Защита сети:

Ключ сети:

Страна:

Стандарт:

Канал:

Ширина канала:

Мощность сигнала:

Включить WMM:

---

### Быстрая настройка Wi-Fi (WPS)

Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет автоматически настроить защищенное соединение между интернет-центром и беспроводным устройством, совместимым с данной технологией.

Включить WPS:

## Шаг 5

### Настройка «Билайн-ТВ»

Нажмите на значок **Глобус** в нижней панели индикаторов.



В разделе **Подключения** выберите пункт **Broadband connection** и кликните по нему.

**Подключения**    IPoE    PPPoE/VPN    802.1x    3G/4G    **Wi-Fi**    IPv6    Маршруты    DyDNS    Прочие

### Подключения к Интернету и другим сетям


Полный список сетевых интерфейсов, предназначенных для соединения с внешними сетями. Если создано несколько интерфейсов для подключения к разным провайдерам, можно с помощью приоритетов настроить резервирование интернет-канала. Активным будет рабочее соединение, имеющее больший приоритет, а остальные будут находиться в режиме ожидания. Цвет пиктограммы соответствует текущему состоянию интерфейса. Чтобы изменить настройки соединения, щелкните его запись в списке.

Описание	Интерфейс	Интернет	
<input checked="" type="checkbox"/> 9	L2TP0	yes	<input type="text" value="1000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Broadband connection	ISP	yes	<input type="text" value="700"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	WifiMaster0/WifiStation0	no	

В окне **Настройка подключения по Ethernet** в строке **Использовать разъем** поставьте галочку под портом, к которому вы будете подключать ТВ-приставку.

*Примечание: вы можете выбрать любой, кроме порта 0 (он будет отмечен автоматически). Никакие другие настройки в этом окне менять не нужно.*


Нажмите **Применить**.



## Шаг 6

### Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru>;





Заполните форму:

**Логин** - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

**Пароль** - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.



 **Билайн** [Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

## Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

**Что это значит:**

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

**Как подключиться:**

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, [beeline.ru](http://beeline.ru)



[Перейти в личный кабинет  
Домашнего интернета](#)

**Поздравляем, вы в интернете!**



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например [Beeline.ru](http://Beeline.ru)