

Универсальная инструкция по настройке роутеров


Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идущий из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идущий из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.



Если инструкции для вашего роутера еще нет на нашем сайте, вы можете:

- Воспользоваться похожей инструкцией для другой модели.
- Обратиться на официальный сайт, форму или линию поддержки производителя вашего роутера.

В общем случае для настройки роутера необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 30 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Настройка роутера

Шаг 2

Проверьте настройки подключения по локальной сети: получение **IP-адреса** и адресов **DNS-серверов** должно быть **автоматическим**.

Шаг 3

Откройте любой браузер (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и наберите в адресной строке адрес из инструкции от роутера (например, **192.168.1.1**).

При запросе логина и пароля введите данные из инструкции от роутера (например, **admin / admin**). После этого откроется интерфейс для настройки роутера.

Шаг 4

Настраиваем беспроводную сеть Wi-Fi.

Для настройки беспроводного подключения зайдите в раздел **Беспроводная сеть / Wireless / Wi-Fi**. В нем укажите:

- **Включение беспроводной сети:** *Включена / Enable;*
- **Имя беспроводной сети / SSID:** *придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться.*

Снова сохраните настройки с помощью кнопки **Apply / Save / Сохранить**.

Для защиты беспроводной сети от несанкционированного доступа, необходимо установить пароль на беспроводную сеть. Для этого в разделе **Безопасность / Security** укажите:

- **Тип проверки подлинности / Authentication Type:** *WPA2 / WPA2-Personal;*
- **Уровень безопасности / PSK/EAP:** *PSK;*
- **Тип шифрования данных / Cipher Type:** *TKIP;*
- **Пароль / Password / Key / Passphrase:** *придумайте пароль, который потом необходимо будет указать при беспроводном подключении к роутеру (рекомендуем вам пароль вида 0891234567, чтобы вы всегда помнили свой номер лицевого счета/логин).*

Еще раз сохраните настройки с помощью кнопки **Apply / Save / Сохранить**.

