

USB-модем «Билайн»

Интернет дома и вне дома

Руководство пользователя



Билайн®

живи на яркой стороне

Внимание:

Прежде чем начать пользоваться модемом, пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями на стр. 19 и правилами эксплуатации модема на стр. 21.

Приступая к работе с приложением **«USB-модем «Билайн»**, убедитесь, что модем надежно соединен с вашим компьютером.

Работа модема и программного обеспечения гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

Содержани е

Правовая информация	2	Управление счетом	11
Ограничение ответственности	3	Оплата услуг	11
Подключение модема	4	Проверка баланса	11
Подготовка к работе	4	Определение телефонного номера SIM-карты	11
Приложение для USB-модема «Билайн»	7	Детализация счета	12
Выход в Интернет	11	Способы оплаты	13

Услуга «Доверительный платеж»	
13	
Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»	
13	

Оплата банковской картой	14
Оплата наличными	15
В офисах дилеров и в кассах банков	15

Запрос денег у другого абонента	15
Дополнительные возможности	17
SMS-общение	17
Контакты	17

Управление услугами и тарифами	17
Услуги абонентской службы	18
Настройки модема	18
Информация о модеме	19

Комплектация модема	19
Технические характеристики модема	19
Системные требования	19

Правила эксплуатации модема	21
Информация о сертификации	24

Правовая информация

Все права защищены.

USB-модем Huawei E3533 произведен для ОАО «ВымпелКом» корпорацией Huawei Technologies Co., Ltd. Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия корпорации Huawei Technologies Co., Ltd. запрещены.



Товарные знаки Huawei и логотипы **HUAWEI** и **HUAWEI** являются товарными знаками корпорации Huawei Technologies Co., Ltd. Товарный знак «Билайн» и логотип «Билайн» являются товарными знаками ОАО «ВымпелКом». Логотипы Apple, Mac и Mac OS являются товарными знаками Apple Computer Inc. Товарные

знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

Ограничение ответственности

Корпорация Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли корпорация Huawei Technologies Co., Ltd. и ОАО «ВымпелКом» проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Примечание: изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание:

информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве.

Подключение модема

Для установки модема следуйте указаниям пошаговой инструкции. Она поможет убедиться, что вы все сделали правильно.

Подготовка к работе

Шаг 1. Установка SIM-карты

1. Снимите крышку модема.
2. Вставьте в модем SIM-карту, соблюдая указанное направление. Убедитесь, что SIM-карта полностью встала на место.
3. Закройте крышку модема.




Внимание:

рекомендуем использовать SIM-карту, которая поставляется в комплекте с модемом.



Шаг 2. Соединение модема с компьютером

1. Снимите с USB-разъема модема защитный колпачок.
2. Вставьте USB-разъем модема в любой свободный USB-порт компьютера.




Шаг 3. Установка приложения

Компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows (XP, Vista/ 7/8/8.1)

Установка приложения для USB-модема «Билайн» начнется автоматически через некоторое время.

Дождитесь запуска программы установки и следуйте подсказкам. Во время установки не прерывайте соединение модема с компьютером. Если автоматическая установка приложения не началась, выполните установку вручную:

- Откройте окно **«Компьютер»**. Для этого дважды щелкните на значке **«Компьютер»** на рабочем столе. Если на рабочем столе отсутствует значок **«Компьютер»**, нажмите кнопку  **«Пуск»** в левом нижнем углу экрана








и найдите во всплывающем меню значок **«Компьютер»**.

- В окне **«Компьютер»** откройте диск с названием **«Beeline»**. На некоторых компьютерах из-за настроек безопасности название диска может не читаться. Если в окне **«Компьютер»** отсутствует диск с названием **«Beeline»**, откройте вновь появившийся внешний диск (например, **«CD-дисковод E»**).
- В открывшемся окне найдите файл **«AutoRun.exe»** и запустите его.

- Далее следуйте подсказкам программы установки и не прерывайте соединение модема с компьютером.

Компьютеры под управлением операционной системы Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9)

- Откройте диск  **«Beeline»**, который появится при подключении модема к ПК и будет среди значков на рабочем столе.
- В случае отсутствия диска  **«Beeline»** на рабочем столе, нажмите на клавиатуре клавиши    одновременно и далее в левой части открывшегося окна в разделе



«Устройства» выберите диск **«Beeline»**.

- В открывшемся окне найдите установочный файл **«USB-modem «Beeline»** и запустите его.
- Далее следуйте подсказкам программы установки и не прерывайте соединение модема с компьютером.

Приложение для USB-модема «Билайн»

Компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows (XP, Vista/ 7/8/8.1)

Запустите приложение для USB-модема «Билайн». Для этого найдите значок  приложения на

рабочем столе своего компьютера и дважды щелкните по нему мышкой.

**Компьютеры под управлением
операционной системы Apple Mac OS X (**
10.7, 10.8,)10.9

Запустите приложение для USB-модема «Билайн». Для этого нажмите на значок  приложения, находящийся на панели **Dock** в нижней части рабочего стола.

Окно приложения для USB-модема «Билайн»

1. Главное меню



2. Панель сервисов

3. Рабочая область

4. Строка состояния



1. **Главное меню** предназначено для навигации по разделам: **сервисов**, доступных в активном разделе.
2. **Панель сервисов** предназначена для выбора по

 Подключение	Подключение и отключение Интернета
 Управление счетом	Пополнение баланса и управление услугами
 Общение	Отправка и прием SMS, управление контактами
 Статистика	Детализация принятого и отправленного интернет-трафика
 Настройки	Настройка параметров работы модема, информация о модеме
 Справка	Справочная система по работе с приложением

3. **Рабочая область** предназначена для вызова выбранного сервиса.

4. **Строка состояния** показывает:

- статус подключения к сети Интернет;
- скорость приема и передачи данных;
- статус подключения к сотовой сети;
- уровень сигнала.

Выход в Интернет



Шаг 1. Активация баланса

Активация стартовой суммы необходима, если вы впервые установили приложение для USB-модема «Билайн» и хотите начать работу в Интернете.

- 1.1 Зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения.
- 1.2 Выберите сервис **«Активация стартового баланса»**.
- 1.3 Нажмите кнопку **«Активировать»** и дождитесь ответа системы об успешной активации стартовой суммы.

Шаг 2. Подключение к сети Интернет

- 2.1 Зайдите в раздел **«Подключение»** в главном меню приложения.
- 2.2 Нажмите кнопку **«Подключить»**. Через несколько секунд ваш компьютер соединится с сетью Интернет.
- 2.3 На рабочем столе своего компьютера найдите и запустите значок браузера. Для операционных

систем Microsoft Windows (XP, Vista/7/ 8 / 8 . 1) это чаще всего  **Internet Explorer**, а для операционных систем Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10.9) –  **Safari**.

2.4 После запуска браузера в поле **«Адрес»** введите адрес www.beeline.ru.

Если в окне браузера вы увидите домашнюю страницу «Билайн», соединение прошло успешно. Если вы купили комплект USB-модем «Билайн» не в салоне связи, то доступ к другим страницам в Интернете (кроме разделов сайта www.modem.beeline.ru) будет заблокирован до тех пор, пока контракт не будет зарегистрирован самостоятельно (см. шаг 3).

Шаг 3. Самостоятельная регистрация (требуется, если комплект приобретен не в салоне связи)

3.1 После того как вы успешно прошли 2 предыдущих шага, наберите вручную в адресной строке интернет-браузера адрес **www.modem.beeline.ru** и перейдите в раздел **«Регистрация»**.

3.2 С помощью подсказок на странице внимательно заполните все поля формы регистрации. В течение 30 минут с момента окончания регистрации вам будет предоставлен доступ в Интернет.

Шаг 4. Выход из сети Интернет

- 4.1 Чтобы выйти из Интернета, в программе USB-модем «Билайн» перейдите в раздел **«Подключение»** и нажмите кнопку **«Отключить»**.

Внимание:

Прежде чем начать использование Интернета, необходимо пополнить счет на сумму не менее суммы ежемесячного платежа. Списание ежемесячного платежа произойдет ночью, следующей за днем активации стартовой суммы. До этого момента оплата удаленного соединения будет производиться помегабайтно в соответствии с вашим тарифным планом. Мы рекомендуем начинать пользоваться

модемом на следующие сутки после активации стартовой суммы.

Управление счетом

Оплата услуг

Для оплаты доступа в Интернет, проверки баланса, смены тарифного плана или подключения дополнительных услуг воспользуйтесь сервисами раздела **«Управление счетом»** в главном меню приложения. Доступны следующие способы оплаты:

- картами оплаты «Билайн»;
- с помощью услуги **«Мобильный платеж»**;
- посредством запроса денег у другого абонента;
- о других способах оплаты (см. страницу 13).

Проверка баланса

Плата за пользование услугой **«USB-модем «Билайн»»** будет списываться с вашего счета ежемесячно. Контролировать расходы и следить за остатком интернет-трафика вам поможет сервис **«Мой баланс»**.

- Зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения.
- Выберите сервис **«Мой баланс»** и нажмите кнопку **«Проверить баланс»**.
- Дождитесь ответа системы о величине денежных средств на счете и остатке интернет-трафика.

Определение телефонного номера SIM-карты

Для оплаты Интернета, для доступа к интернет-системе управления услугами «Билайн», а также для отправки SMS-сообщений на ваш модем нужно знать телефонный номер SIM-карты, установленной в модеме.

- Зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения.
- Выберите сервис **«Мой номер»** и нажмите кнопку **«Узнать номер»**.
- На ваш компьютер поступит SMS-сообщение с телефонным номером SIM-карты.

- SMS-сообщения находятся в разделе **«Общение»** на вкладке **«SMS»** в папке **«Входящие»**.
- Запомните или запишите полученный телефонный номер вашей SIM-карты.

Детализация счета

Вы можете получить детальный отчет об интернеттрафике и отправленных SMS за интересующий вас период в интернет-системе управления услугами «Билайн».

Для доступа в этот раздел необходимы логин и пароль.

- Зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения.
- Выберите сервис **«Управление услугами через Интернет»** и нажмите кнопку **«Получить пароль»**.
- На ваш компьютер поступит SMS-сообщение с логином и паролем.
- Используйте их для входа в интернет-систему управления услугами «Билайн» по адресу **<https://uslugi.beeline.ru>**.

Внимание:

префикс https:// в адресе является обязательным. Он гарантирует, что вы обращаетесь к своим данным по защищенному протоколу.

Способы оплаты

Услуга «Доверительный платеж»

Если ваш баланс близок к нулю и нет возможности пополнить счет, воспользуйтесь услугой **«Доверительный платеж»**. По вашему запросу «Билайн» временно пополнит баланс на срок до 3 дней в счет будущей оплаты.

Чтобы получить **«Доверительный платеж»**:

- зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения;

- выберите сервис **«Подключение и отключение услуг»**;
- в поле **«Команда»** введите ***110*12011#** и нажмите кнопку **«Отправить»**;
- после отправки команды вы получите USSD-ответ: «Запрос принят. Дождитесь SMS-уведомления».

Подробное описание и условия предоставления услуги **«Доверительный платеж»** вы найдете на сайте <http://modem.beeline.ru> в разделе **«Услуги»**.

Оплата с помощью карт оплаты «Билайн»

- Приобретите карту оплаты «Билайн» любого номинала (такими же картами можно оплачивать и мобильную связь), сотрите защитный слой, затем активируйте ее.
- Зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения.
- Выберите сервис **«Активация карты оплаты»**.
- В поле **«Секретный код»** введите все цифры секретного кода карты (без пробелов и дефисов).
- После ввода номера нажмите кнопку **«Активировать»**.

- На ваш компьютер поступит SMS-сообщение о зачислении активированной суммы на ваш счет.

Оплата банковской картой

Интернет-платеж

В любое время вы можете пополнить баланс своего лицевого счета «Билайн» или оплатить банковскими картами услуги связи своих близких. Оплата производится на сайте «Билайн». Регистрация не требуется. Зачисление средств производится в онлайн-режиме. К оплате принимаются банковские карты VISA и MasterCard.

С помощью сервиса «Мобильный платеж»

Совсем не обязательно выходить из дома, если нужно пополнить счет. С услугой **«Мобильный платеж»** вы сможете регулярно делать это в любое время через удобное меню модема. Сегодня такая возможность доступна держателям пластиковых карт банков «Альфа-банк», «Русский стандарт» и «ВТБ24». Если вы являетесь владельцем любой из перечисленных карт, сначала зарегистрируйте ее через банкомат или службу клиентской поддержки своего банка.

Примечание: количество банков, чьи клиенты могут без комиссии пополнять баланс с помощью банковских карт, постоянно увеличивается.

Подробную информацию и актуальный список банков уточняйте на сайте www.beeline.ru в разделе **«Мобильная связь» > «Как оплатить»**, а также в офисах продаж «Билайн».

Через банкомат

- Вставьте банковскую карту в банкомат и введите PIN-код.
- Выберите раздел **«Платежи»**, введите телефонный номер SIM-карты вашего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

Через интернет-сайт банка Большинство банков дает своим клиентам возможность управлять счетом через интернет-сайт, в том числе оплачивать услуги доступа в Интернет. Для оплаты Интернета «Билайн» сделайте следующее:

- Уточните у банка, выдавшего вам пластиковую карту, адрес сайта, через который вы можете управлять счетом.
- Зайдите на сайт банка и выберите в меню **«Оплата услуг»** раздел **«Платежи»**.
- Выберите оператора «Билайн» и укажите телефонный номер SIM-карты своего модема.

Оплата наличными

В кассах магазинов, на автозаправках и т. д.

- Назовите кассиру телефонный номер SIM-карты своего модема.
- После оплаты получите чек и сохраните его.

В офисах дилеров и в кассах банков

- Получите и заполните квитанцию, в которой укажите телефонный номер SIM-карты своего модема и сумму платежа.
- Получите чек и сохраните его.

Запрос денег у другого абонента

Вы можете попросить другого абонента «Билайн» пополнить ваш счет картой оплаты, наличными или переводом денег с его счета.

Чтобы попросить другого абонента «Билайн» пополнить ваш счет:

- зайдите в раздел **«Управление счетом»** в главном меню приложения;
- выберите сервис **«Попросить денег у другого абонента»**;
- в поле **«Номер абонента»** введите номер абонента, которого вы просите пополнить ваш счет (в формате без 8, например: 9034124060);

- после ввода номера нажмите кнопку **«Запросить»**;
- адресат запроса получит от вашего имени SMS-сообщение с текстом: «Этот абонент просит вас пополнить его счет». О доставке запроса вас также уведомят в SMS-сообщении.

Внимание:

попросить денег у другого абонента можно не более 5 раз в сутки (за сутки принимается временной интервал с 00:00 до 24:00 по московскому времени).

Дополнительные возможности

В данном разделе приведено краткое описание дополнительных возможностей при использовании USB-модема. Более подробную информацию можно получить в меню USB-модема (в разделе **«Справка»**) или на сайте **www.modem.beeline.ru**.

SMS-общение

Для общения с друзьями воспользуйтесь сервисами, доступными в программе «USB-модем «Билайн», в разделе **«Общение»**.

Контакты

Если вы часто обмениваетесь SMS-сообщениями с определенным кругом собеседников, сохраните их номера в списке контактов.

Управление услугами и тарифами

USB-модем «Билайн» обладает дополнительными возможностями и услугами, подключить которые вы можете самостоятельно. Описание доступных на вашем тарифном плане услуг вы найдете на сайте **<http://modem.beeline.ru>** в разделе **«Услуги»**.

Смена тарифного плана Вы в любой момент можете перейти на любой из тарифных планов продукта «USB-модем «Билайн». Описание тарифных планов и условия тарификации вы

Услуги абонентской службы

Восстановление утраченной SIM-карты можете получить новую SIM-карту, если заблокировали или потеряли прежнюю. внимательно ознакомьтесь с описанием этих

Блокировка номера SIM-карты

Вы можете заблокировать телефонный номер SIM-карты, если потеряли SIM-карту или планируете временно не пользоваться модемом.

найдете на сайте **www.modem.beeline.ru** в разделе **«Тарифы»**.

Настройки модема

В разделе **«Настройки»** находятся параметры Вы конфигурации вашего модема. Не меняйте их без крайней необходимости. Прежде чем изменить их,

параметров.

Информация о модеме

Комплектация модема

-
- Гарантийный талон

Технические характеристики модема

- USB-модем «Билайн»
- Руководство пользователя

- Скорость приема данных в режиме EDGE до 236.8 Кбит/с.
- Совместимость с компьютерами, оснащенными операционной системой Microsoft Windows (XP SP3 32 , Vista/7/8/8.1 32/64 бита) или бита
Apple Mac OS X (10. , 10. , 10.).7 8
9
- Индикация состояния подключения.

-
- и GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц). Скорость при использовании технологии передачи данных HSPA+ до 21,6 Мбит/с — при приеме данных, и до 5,76 Мбит/с — при передаче данных.
-

Работа в диапазонах UMTS/HSPA+ (900/2100 МГц)

Системные требования

- Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше.
 - Оперативная память от 512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт).
- Операционная система (OS): Microsoft
- Для операционной системы Windows® Vista Windows (XP SP3 32 бита, Vista/7/8/8.1 рекомендуется установить пакет обновлений 32/64 бита) или Apple Mac OS X (10.7, 10.8, 10..9). Service Pack 2.

-
- интерфейса модема.
-

Универсальная последовательная шина (USB)

- Для операционной системы
Windows® 7

1
0
0
М
б
а
й
т
с
в

Т
а
н
а
ж
е
с
т
к
о
м
д
и
с

И
С
П
Л
Е
Я
:
8
0
0
Н
А
Б
О

е
н
д
о
в
а
н
н
о

Примечание к системным требованиям:

- —
1
0
2

и
г
у
р
а
ц
и
я
с
и
с
т
е
м

У
ю
щ
а
я
т
р
е
б
о
в
а
н
и

Т
ь
п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л

Ш
е
г
о
к
о
м
п
ь
ю
т
е
р
а



е
р
а
ц
и
о
н
н
о
й
с
и
с
т

е
к
о
м
е
н
д
у
е
т
с
я
у
с

б
н
о
в
л
е
н
и

йрекомендуется установить пакет обновлений
SService Pack 1.

е

Примечание:

дляповышения скорости приема и передачи
данных, а также для улучшения качества работы

модема рекомендуется располагать модем в зоне максимального сигнала сотовой сети, например, около окна. Для размещения модема в зоне максимального сигнала сотовой сети воспользуйтесь USB-кабелем длиной не более трех метров.

Правила эксплуатации модема

- Всегда аккуратно обращайтесь с модемом и SIM-картой, храните их в местах, где нет грязи и пыли, не подвергайте воздействию открытого пламени или зажженных табачных изделий.
- Всегда следите за тем, чтобы модем оставался сухим.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть модем.
- Не царапайте модем и не покрывайте его краской.
- Не пытайтесь разобрать модем. Если данное требование будет нарушено, гарантия качества устройства аннулируется. Только уполномоченный персонал имеет право делать это.
- Соблюдайте минимальную дистанцию в 1,5 см от тела при работе модема.
- Температура хранения модема: от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Температура эксплуатации модема: от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

- Пользуйтесь только одобренными аксессуарными.
 Не соединяйте модем с несовместимыми изделиями.
- Не используйте модем в местах, где это небезопасно или его использование запрещено.
- Для отключения модема сначала закройте все приложения, использующие его, а затем отсоедините его от компьютера.
- При пользовании модемом соблюдайте все местные законы, инструкции, правила, приказы, знаки и примечания. Необходимо также соблюдать требования знаков, относящихся к использованию мобильных телефонов,

поскольку они относятся и к другому беспроводному оборудованию, включая беспроводные устройства связи.

- Отключайте модем в местах, где атмосфера потенциально взрывоопасна. Такое редко случается, но компьютер может создавать искры.
- Отключайте модем в районах, где ведутся взрывные работы. Радиоуправляемые устройства дистанционного управления часто используются на строительных площадках для проведения взрывных работ.

- Отключайте модем в самолетах. Беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе оборудования самолета.
- Соблюдайте инструкции и правила медицинских учреждений. Отключайте модем при нахождении вблизи медицинского оборудования. Беспроводные устройства связи могут вызывать помехи в работе кардиостимуляторов, имплантированных дефибрилляторов и другого медицинского оборудования.
- Отключайте модем вблизи слуховых аппаратов. Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами,

могут оказаться под воздействием помех вблизи беспроводных устройств связи.

- **Не позволяйте** детям играть с модемом. Они могут поранить себя или окружающих, а также случайно повредить модем. Модем содержит мелкие детали с острыми краями; ими можно пораниться или подавиться.
- Не пользуйтесь модемом во время вождения автомобиля.
- Модем невосприимчив к помехам, вызванным звуковыми сигналами.

Чистка и обслуживание модема

- Перед чисткой или обслуживанием модема закройте все приложения, работающие с

данным устройством, и отсоедините модем от компьютера.

- Почистите модем с помощью мягкой антистатической ткани.
- Если модем или какой-либо из его аксессуаров не работает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Защита окружающей среды

Соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, старых беспроводных устройств и их принадлежностей. Пожалуйста, содействуйте их переработке.

Защита SIM-карты

- Примите меры предосторожности для предотвращения электростатических разрядов, когда вы вынимаете или вставляете SIM-карту.
- Не прикасайтесь к контактам SIM-карты. В качестве меры предосторожности всегда сначала берите в руки модем, прежде чем вставлять или вынимать SIM-карту.

Перезагрузка после электростатического разряда

Программное обеспечение попытается привести соединение в исходное состояние, если сильный электростатический разряд вызовет необходимость перезагрузки модема. Если программное обеспечение не работает после

электростатического разряда, перезагрузите программу модема.

№ ТС RU С-CN.МЛ04.В.00410.
Срок действия сертификата:

Информация о сертификации

Абонентский терминал (USB-модем, предназначенный для работы в стандартах GSM 900/1800 и UMTS 900/2100) Huawei E3533.

с 11.0 .2012 4 г. по 1 .0 .201
г.0 2 9

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС: Регистрационный № МТ-7070 от 05.02.2014 г.Д Срок действия декларации: с 30.01.2014 г. по 30.01.2024 г.


Абонентский терминал Huawei E3 3 соответствует 5 3 требованиям нормативных документов: ТР ТС 020/2011@ «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879.

Сертификат соответствия:

Гарантийный срок эксплуатации модема
составляет:

12 месяцев с даты продажи.

Продукт произведен по заказу ОАО «ВымпелКом» компанией Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Bantian, Longgang district, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China,
www.huawei.com.

Электронную версию настоящего справочника вы найдете в разделе **«Справка»**  приложения **«USB-модем «Билайн»**.

Телефон абонентской службы

 **06 11** (с мобильного телефона «Билайн»)

 **8-800-700-0080** (с городского телефона)



Билайн®

живи на яркой стороне